

| Brand | Model Code | Brand | Model Code |
|-------------|---|-----------|--|
| AUX | 0297-0300, 0451, 0474, 0475, | SAMSUNG | 0188-0196, 0516, 0518, 0700, 0707 |
| CARRIER | 0809,0963 0203-0209, 0456-0458, 0482-0486, 0563-0565 | SANYO | 0046-0095, 0558, 0529, 0530, 0606 |
| CHIGO | 0379-0382, 0489, 0515, 0892 | SHARP | 0096-0106, 0525, 0608, 0616 |
| COMFORTSTAR | 0260-0265, 0526, 0772, 0776, 0273-0281, 0476, 0493, 0570, 0786, 0793, 0309-0316,0482, 0512, 0513 | TCL | 0273-0281, 0476, 0493, 0570, 0786, 0793 |
| DAIKIN | 0171-0183, 0566, 0577, 0683, 0695 | TGM | 0260-0265, 0526, 0772, 0776 |
| ELECTROLUX | 0216-0220, 0569, 0729, 0732 | TOSHIBA | 0107-0117, 0479, 0561, 0262, 0489, 0629, 1001 |
| FUJITSU | 0127-0137, 0464, 0552-0554, 0641, 0976 | TRANE | 0227-0232, 0739, 0744 |
| GALANZ | 0371, 0372, 0521, 0883 | UNI-AIR | 0222-0224, 0450, 0735, 0962 |
| GOODMAN | 0260-0265, 0526, 0772, 0776 | WHIRLPOOL | 0164-0170, 0502, 0681, 1014 |
| GREE | 0309-0316, 0482, 0512, 0513 | YORK | 0107, 0238-0243, 0573, 0751 |
| HAIER | 0266-0272, 0453-0455, 0966 | EVERWELL | 0260-0265, 0273-0281, 0309-0316, 0379-0382, 0482, 0489, 0512, 0513, 0515, 0526, 0772, 0776, 0476, 0493, 0570, 0786, 0793, 0892 |
| HISENSE | 0332-0335, 0517, 0844 | PANASONIC | 0138-0154, 0483, 0490-0492, 0651, 0995 |
| HITACHI | 0118-0126, 0630, 0637 | MULTIZONE | 0260-0265, 0526, 0772, 0776, 0309-0316, 0482, 0512, 0513, 0297-0300, 0451, 0474, 0475, 0809, 0963, 0379-0382, 0489, 0515, 0892 |
| KLIMAIRE | 0260-0265, 0526, 0772, 0776, 0273-0281, 0476, 0493, 0570, 0786, 0793, 0309-0316, 0482, 0512, 0513 | | |
| LENNOX | 0309-0316, 0482, 0512, 0513 | | |
| LG | 0197-0200, 0514, 1026 | | |
| MIDEA | 0260-0265, 0526, 0772, 0776 | | |

KT-ERC control programming

Digital automatic search.

- Turn on the air conditioner manually and aim the remote control at the air sensor.
- Press the "Set" key for 3 seconds, release it when the LCD flashes. Press the "On / Off" key for 6 seconds and release it when the code flashes again; the system will enter the state of automatic search and the code will increase by 1 every two seconds, pay attention to the status of your air conditioner. Keep the search until your air automatically turns off or turns on. Then press the "Ok" key to finish programming. The code shown on the control, when the air conditioner is turned on or off, is the code corresponding to your equipment.

Manual entry of the code.

- 1 Manually turn on the air conditioner. Find the air conditioning brand in the code table.
- 2 Press the "Set" key for 3 seconds, release it when the LCD flashes and press "+" and "-" until you find the code on the screen and the LCD is flashing.
- 3 Press the "Enter" key. The code will stop flashing.
- 4 Verify that the remote control keys are effective. If all the keys work, finish the programming, otherwise, repeat steps 2-4 with the following code.

Programación del control KT-ERC

Búsqueda automática digital.

- Encienda el aire acondicionado manualmente y apunte el control remoto al sensor del aire.
- Presione la tecla "Set" por 3 segundos, suéltela cuando se ilumine intermitentemente el LCD. Presione la tecla "On/Off" por 6 segundos y suéltela cuando el código se ilumine intermitentemente de nuevo; el sistema entrará en estado de búsqueda automática y el código se incrementará en 1 cada dos segundos, ponga atención al estado de su aire acondicionado. Mantenga la búsqueda hasta que su aire se apague automáticamente o se encienda. Presione entonces la tecla "Ok" para terminar la programación. El código que se muestre en el control cuando se encienda o se apague el aire acondicionado, es el código correspondiente a su equipo.

Ingreso manual del código.

- 1 Encienda manualmente el aire acondicionado. Encuentre la marca del aire acondicionado en la tabla de códigos.
- 2 Presione la tecla "Set" por 3 segundos, suéltela cuando se ilumine intermitentemente el LCD y presione "+" y "-" hasta encontrar el código en la pantalla y el LCD esté intermitente.
- 3 Presione la tecla "Enter". El código dejará de estar intermitente.
- 4 Verifique que las teclas del control remoto funcionan. Si todas las teclas funcionan, termine la programación, sino, repita los pasos 2-4 con el siguiente código.